

57186 10/09 (DJU)
 © 2009 OJ Electronics A/S



Type OCC4/OCD4

Nederlands

Inhoud

Inleiding.....	1
De allereerste instellingen.....	1
Algemene bediening.....	2
Terug.....	2
Exit.....	2
In werking.....	2
Auto stand	2
Handbediening	2
Comfort stand.....	2
Instelmenu's thermostaat	2
4-standen instellingen.....	2
Instellingen gebruiker	2
Tijd en datum	2
Kinderslot	2
Scherminstellingen	2
4-standen schema	2
Energiebewaking	3

Constructie-instellingen	3
Offset temperatuur	3
Aanpasfunctie.....	3
Toepassing.....	3
Temperatuurschaal	3
Taal	3
Fabrieksreset	3
Informatie.....	3
Terug	3
Exit.....	3
Foutmeldingen.....	3
Fabrieksinstellingen	3
Schema voorinstelling	3

Inleiding

De thermostaat kan uw verwarmingssysteem op vooringestelde tijdstippen op verschillende dagen van de week inschakelen. Voor elke dag van de week kunt u afzonderlijke temperaturen instellen voor 4 verschillende perioden, die standen worden genoemd. Door de temperatuur te verlagen als u niet thuis bent, verlaagt u de stookkosten zonder het comfort te verminderen.

De thermostaat wordt geleverd met een standaardschema dat voor de meeste woningen geschikt is. Tenzij u deze instellingen wijzigt, zal de thermostaat op dit standaardprogramma werken.

De thermostaat heeft ook een aanpassingsfunctie die de starttijd van de verwarmingsperiode automatisch wijzigt zodat de gewenste temperatuur wordt bereikt op de door u ingestelde tijd. Na drie dagen heeft de aanpassingsfunctie geleerd wanneer de verwarming moet worden ingeschakeld.

De allereerste instellingen

De eerste keer dat u de thermostaat met de onderbreker Aan "I" inschakelt, moet u de taal, tijd en datum instellen. Het menu zal u automatisch door het proces voeren.

- Kies uw taal met de knoppen Omhoog en Omlaag en bevestig met **OK**.
- Stel het actuele uur in en druk op de **OK** knop. Stel dan de minuten in. Druk op **OK**.
- Stel de actuele datum in: jaar, maand en dag. Bevestig de instellingen met de **OK** knop.

De thermostaat is nu gereed voor gebruik en zal uw verwarming regelen in overeenstemming met het vooringestelde 4-standen schema, zie **Fabrieksinstellingen**.

