












Ansluitingen dicht
(knop wijst naar boven)



Activeren aansluiting links
(knop 90° rechtsom)



Activeren aansluiting boven
(knop 180° rechtsom)



Activeren aansluiting rechts
(knop 90° linksom)

