

ADEMA STAPPENPLAN

Handdoekbeugels

Als je een handdoekrek wilt ophangen bij een badmeubelonderkast die nog gemonteerd moet worden:



STAP 1

Hang de badmeubelonderkast op en plaats het handdoekrek aan de linker- of rechterzijde van de onderkast voordat je de wastafel afkit.



STAP 2

Bevestig het handdoekrek met schroeven aan de kast. Let erop dat de beugel geschikt is voor plaatsing op meubelplaten/houten panelen van 16-20 mm dik.



STAP 3

Breng kit aan op de onderkast en plaats de wastafel erop. Laat de wastafel 24 uur uitharden voordat je hem gaat gebruiken.

Als je een handdoekrek wilt ophangen aan een bestaande staande/hangende badmeubelonderkast:

STAP 1

Verwijder de kitlaag tussen de wastafel en de badmeubelonderkast.

STAP 2

Til de wastafel aan de linker- of rechterzijde een beetje op en hang het handdoekrek aan deze zijde van de onderkast.

STAP 3

Bevestig indien nodig het handdoekrek met schroeven aan de kast. Let erop dat de beugel geschikt is voor plaatsing op meubelplaten/houten panelen van 16-20 mm dik.

STAP 4

Breng kit aan op de onderkast en plaats de wastafel erop. Laat de wastafel 24 uur uitharden voordat je hem gaat gebruiken.