



Montagehandleiding: radiator

Installation manual: radiator

Specificaties <i>Specifications</i>	
	Radiator met horizontale vierkante stalen buizen Ø 20 x 20 x 1,2 mm en twee verticale stalen collectoren met D-profiel 30 x 30 x 1,5 mm <i>Radiator consists of horizontal square steel precision tubes Ø 20 x 20 x 1,2 mm and 2 vertical steel collectors with D-profile 30 x 30 x 1,5 mm</i>
	Rechte radiator  <i>Straight radiator</i>
	Kleuren Wit RAL 9016 & Grijs metallic Colours <i>White RAL 9016 & Grey Metallic</i>
	Aansluiting Radiator met midden aansluiting Connection <i>Radiator with middle connection</i>
	Let op: deze radiatoren zijn uitsluitend toepasbaar met een onderaansluiting. Niet geschikt voor plaatsing van een stromingsbuis. Attention: these radiators are only applicable with a bottom connection. <i>Not suitable for placement of a flow tube.</i>



Technische gegevens rechte radiator							
Technical data straight radiator							
Lengte <i>Length</i>	Breedte <i>Width</i>	Afstand <i>Distance</i>	Aantal buizen <i>Number of Pipes</i>	Capaciteit <i>Capacity</i>	Capaciteit <i>Capacity</i>	Gewicht <i>Weight</i>	Volume
A mm	B mm	C mm		75/65/20°C watt	90/70/20°C watt	kg	L
1200	600	560	22	612W	774W	11,41	6,81
1200	600	560	22	612W	774W	11,41	6,81
1400	600	560	27	744W	942W	13,81	8,16
1400	600	560	27	744W	942W	13,81	8,16
1800	600	560	41	1095W	1387W	20,11	11,49
1800	600	560	41	1095W	1387W	20,11	11,49

Let op!

Plaatsing radiator. Waar moet u op letten?

Een radiator dient minimaal 170 cm van de hoofd- en/of handdouche geplaatst te worden indien de doucheruimte niet is afgeschermd door een (glazen) douchewand. De radiator mag namelijk niet in contact komen met water(stralen). Hang daarom ook geen vochtige handdoeken op de radiator. Zie onderstaande afbeeldingen voor correcte plaatsing.

Attention!

When installing a radiator, please pay attention to the following

A radiator must be placed at least 170 cm from the main and/or hand shower if the shower area is not protected by a (glass) shower wall. The radiator must not come into contact with water (jets). Therefore, do not hang damp towels on the radiator. See images below for correct placement.



Garantie

Op dit product is tot vijf jaar na aankoop garantie van toepassing op alle materiaal- en productiefouten die bij normaal gebruik kunnen ontstaan.

Warranty

A five year warranty applies to all material and manufacturing defects that can occur during normal use.

Reinigingsinstructies

- Gebruik geen schuurmiddel om de radiator te reinigen na de montage. Beschadigingen aan het oppervlak worden voorkomen door gebruik te maken van warm water en een zacht vloeibaar schoonmaakmiddel zonder bijtende stoffen.
- Maak de radiator schoon met een milde zeep en warm water. Veeg het volledige oppervlak droog met een schone, zachte doek.

Cleaning instructions

- *Do not use abrasives to clean the radiator after installation. Damage to the surface is prevented by using warm water and a mild liquid detergent without corrosive substances.*
- *Use warm water and a mild liquid detergent to clean the radiator. Wipe the entire surface dry with a clean, soft cloth.*

Onderhoud

Lees voor het gebruik van dit product de onderhoudsinstructie aandachtig door voor correct gebruik. Zo wordt onnodige schade voorkomen. Scan de QR-code voor de onderhoudsinstructie voor radiatoren.

Maintenance

Before using this product, read the maintenance instruction carefully for proper use. This prevents unnecessary damage. Scan the QR code for the radiator

