





Past op uw wc een Geberit AquaClean toiletzitting?

Controleer stap voor stap of op uw bestaande closetpot een Geberit AquaClean toiletzitting kan worden gemonteerd.

Neem het wc-deksel af. Heeft uw closetpot een gewone, min of meer ronde vorm?	
Is het steunvlak voor de toiletzitting compleet vlak? Uitzondering Aan de achterrand is een verhoging van max. 15 mm toegestaan.	
Hoe groot is de afmeting (L) van de voorkant van uw closetpot tot de wand of het reservoir? Minimumafmeting (L): 510 mm Hoe groot is de afmeting (B) van uw closetpot? Minimumafmeting (B): 320 mm Maximumafmeting (B): 390 mm	
Hoe groot is de afmeting (C) van de voorkant van uw closetpot tot de bevestigingsgaten voor het wc-deksel? Minimumafmeting (C): 410 mm Maximumafmeting (C): 455 mm Hoe groot is de afmeting (D) van de binnenzijde van uw closetpot tot de bevestigingsgaten voor het wc-deksel? Minimumafmeting (D): 365 mm Maximumafmeting (D): 410 mm	
Zijn de bestaande gaten voor het wc-deksel helemaal open en ook na bevestiging vanaf de onderzijde bereikbaar?	

Voldoet uw closetpot aan al deze voorwaarden? Dan kan er met hoge waarschijnlijkheid een Geberit AquaClean toiletzitting op worden gemonteerd. Om helemaal zeker te zijn, kunt u voor verdere informatie terecht bij uw sanitairspecialist. Gedetailleerde informatie over de Geberit AquaClean modellen vindt u onder www.i-love-water.nl

Belangrijke opmerking: voor de vakkundige montage van een Geberit AquaClean toiletzitting dient u contact op te nemen met uw sanitairspecialist. Hij kan u ook advies geven over de aansluitmogelijkheden voor de benodigde watertoevoer en stroomvoorziening.