

Guide d'installation


Installation




thermostatische douche robinet
thermostatische badkraan
thermostatische bain robinet
thermostatische douche robinet



bad / bain



douche



	NL	FR
1	Greep * A Links (Debietregelaar!) B Rechts (Temperatuurregelaar!)	Poignée * A Gauche (Régleur de débit!) B Droite (Régleur de la température!)
2	Warm/koud-plaatje *	Plaquette chaud/froid *
3	Binnenwerk * A Links (Debietregeling!) B Rechts (Temperatuurregeling!)	Cartouche * A Gauche (Réglage du débit!) B Droite (Réglage de la température!)
4	Straalbreker *	Aérateur *
5	Omschakelknop *	Echangeur *
6	Rozetten met S-koppelingen	Rosettes avec raccords S

* voorgemonteerd / * prémonté

	NL	FR
1	Greep * A Links (Debietregelaar!) B Rechts (Temperatuurregelaar!)	Poignée * A Gauche (Régleur de débit!) B Droite (Régleur de la température!)
2	Warm/koud-plaatje *	Plaquette chaud/froid *
3	Binnenwerk * A Links (Debietregeling!) B Rechts (Temperatuurregeling!)	Cartouche * A Gauche (Réglage du débit!) B Droite (Réglage de la température!)
6	Rozetten met S-koppelingen	Rosettes avec raccords S

* voorgemonteerd / * prémonté

- le dommage direct ou indirect causé par le mauvais fonctionnement du robinet
- le recouvrement
- le dommage de corrosion causé par l'utilisation de produits d'entretien agressifs ou
- le dommage causé par un mauvais usage ou une installation incorrecte du robinet
- le dommage causé par un adoucisseur d'eau ou une installation incorrecte du robinet
- la garantie n'est pas valable dans les cas suivants:

- * Pour la version en INOX, il y a une garantie de 2 ans sur la finition.
- une mauvaise installation ou un manque d'entretien de la robinetterie.
- la garantie ne s'applique pas en cas d'usure ou de dommage causé par un usage inadapté, de fabrication.
- la garantie accorde par le fournisseur est valable sur les défauts du matériau et de la partie.
- Pour bénéficier de la garantie, il faut se présenter avec le robinet, l'emballage et le ticket de caisse dans votre point de vente.
- Vous pouvez retrouver le détail de garantie sur l'emballage de votre robinetterie.*

La garantie

- De la robinetterie n'est pas valable dans les cas suivants:
- Directe ou indirecte schade veroorzaakt door een slecht functionerende kraan schroeven.
- Corrosieschade aan de kraan door het gebruik van niet-originele watersluisjes.
- Beschadiging aan door het gebruik van niet-originele montage of gebruik.
- Schade aan de kraan of het innewerken door kalkaanslag (gebruik een filter of ontstakingsapparaat om kalk te verminderen).
- De fabrikant verleent geen garantie in de volgende gevallen:
- * Voor de uitvoering in INOX-Look, is er 2 jaar garantie op de aankondiging.
- De garantie is niet van toepassing bij schade die veroorzaakt werd door verkeerd gebruik, een foutieve montage of slecht onderhoud van deze kraan.
- De garantie is niet voor de voorleiding of materialen die productiefouten.
- De garantie is enkel geldig mits heel voorleidingen van uw aankoopsweg en de verpakking.
- De garantie verleent door de fabrikant van uw aankoopsweg en de verpakking.
- De garantie vindt u terug op de verpakking van uw kraan.*

Garantie



LayMark

Installatie Installation

Hartelijk dank voor uw aankoop van dit Van Marcke® product.
Bekijk zorgvuldig deze handleiding voor u uw kraan aansluit.

Merci beaucoup d'avoir acheté un produit Van Marcke®.
Veuillez lire attentivement les instructions suivantes avant
d'installer votre robinet.



Draai voor u uw kraan installeert, **de hoofdwater-toevoer dicht**, en laat de achtergebleven inhoud van de leiding weglopen.

Coupez, avant d'installer votre robinet, **l'alimentation générale d'eau** et faites écouler l'eau résiduelle des conduites.








Technische gegevens:

- Ingangstemperatuur warm water: max.: 80°C (meer kalkaanslag) aanbevolen: 60°C (energiebesparend en minder kalkaanslag)
- Ingangstemperatuur koud water: tussen 10°C en 25°C
- Bedrijfsdruk: max.: 5 bar - min.: 0,5 bar - aanbevolen: 3 bar


Caractéristiques:

- Température d'entrée de l'eau chaude: max.: 80°C (plus de calcaire) recommandée: 60°C (moins de calcaire et énergieconsciente)
- Température d'entrée de l'eau froide: entre 10°C et 25°C
- Pression de service: max.: 5 bars -min.: 0,5 bars -recommandée: 3 bars

Gereedschap / Outils



Close-up



Indien de temperatuur van het water niet klopt met wat er op de handgreep staat, moet u de volgende regeling uitvoeren: maak het kapje (1) en de schroef (2) los, trek de greep (3) eraf en draai dan aan de spindel (4) tot het water de juiste temperatuur heeft (38 °C).

Si l'eau a une température différente de celle indiquée sur la poignée, faites le réglage mentionné ci-dessous: retirez la plaquette (1) et la vis (2), enlevez la poignée (3) et tournez l'écrou de régulation (4) jusqu'à ce que l'eau ait la bonne température (38 °C).

Onderhoud

- Reinig uw kraanwerk met water en eventueel zachte zeep.
- Spoel de kraan grondig en droog deze af met een zachte doek of zeemleer.
- Gebruik geen kalkoplossende, zuurhoudende of schurende reinigingsmiddelen van welke aard ook. Daarnaast is het gebruik van bittende of alcoholhoudende onderhoudsproducten ten zeerste af te raden.

TIP:

- Schroef regelmatig de straalbreker van uw kraan los en verwijder kalkhoudende resten
- In geval van ernstige verontreiniging of beschadiging, vervang dan uw straalbreker door een nieuw.
- Vooral bij thermostaatkranen kan het voorkomen dat de gewenste temperatuur niet meer bereikt kan worden. De oorzaak van dit probleem is meestal te wijten aan kalkvorming op het thermo-element. Dit element komt vast te zitten door kalkaanslag en werkt daardoor niet meer naar behoren. Door wekelijks de temperatuurgreep volledig open en weer dicht te draaien, voorkomt men het vastzitten van het thermo-element. Door deze draaibeweging wordt het thermo-element als het ware 'wakker geschud', wat een blijvende goede werking garandeert.

- Nettoyez votre robinet avec de l'eau et du savon doux.
- Rincez soigneusement votre robinet et séchez-le avec un chiffon doux ou avec une peau de chamois.
- Ne jamais utilisez des substances détergentes ou calcaires pour nettoyer votre robinet. Nous vous recommandons de ne pas utiliser des détergents abrasifs, corrosifs ou contenant de l'alcool.

CONSEIL:

- Dévissez régulièrement l'aérateur de votre robinet et enlevez les dépôts de calcaire
- Remplacez votre aérateur en cas de pollution grave ou en cas de dommage
- Surtout chez les mitigeurs thermostatiques il peut arriver que la température souhaitée ne peut pas être atteinte. La cause de ce problème est en général dû au dépôt calcaire à l'élément thermique. Cet élément peut être fixé à cause du calcaire et de ce fait l'élément ne fonctionne plus convenablement. En tournant la poignée thermostatique une fois par semaine, on peut prévenir que l'élément thermique se bloque. Cette rotation 'réveille' l'élément thermique, ce qui garantit un fonctionnement optimal du mitigeur.